



INSTRUCTIONS – PLEASE READ !

GEBRAUCHSANLEITUNG – BITTE LESEN !

INSTRUCTION – À LIRE !

INSTRUCTIONS – PLEASE READ !

Use

- > If you are using a thin tree, wrap the webbing which acts as tree guard multiple times around the tree. After wrapping the webbing around the tree, sling the short slitline at the end of the webbing around the webbing itself or slitline and insert the 2 end knots into the slits to lock them.
- > Hang the hammock at an angle of 30 to 45 degrees in relation to the horizontal position. Beware not to hang it up at an angle less than 30 degrees as the maximum load capacity could otherwise be surpassed (refer to illustration last page)!
- > Prior to seating yourself in the hammock after set up, gently apply pressure to the hammock to ensure that knots and supports hold securely.

Warnings

- > For safety reasons in case of a fall we recommend mounting the hammock only approximately 8" / 20 cm off the ground.
- > Prior to each setup, check all support components like straps, cords, carabiners, seams and fabrics for damage or wear. Should you notice any damage or changes from its original state, do not use the hammock.
- > To help prevent injury should you fall, check that no sharp objects, rocks, tree limbs, etc. are under the hammock.
- > Always use the original knots when retying. Pull them tight and ensure that

enough cord protrudes from the knot ends (minimum 3 x the diameter of the cord).

- > Keep sharp objects away from the hammock. Keys, belt buckles, nut shells, pebbles in shoe soles, etc. could puncture or tear the fabric and lead to sudden failure.
- > Children should not use the hammock unsupervised
- > Do not jump into the hammock or swing vigorously! Do not load above capacity!
- > Do not hang multiple hammocks above each other.
- > Do not leave the hammock exposed to the sun for extended periods of time as lightweight fabrics are not designed to withstand constant exposure to UV radiation. Also keep away from heat sources and fire!
- > Prevent misuse or theft - do not leave hammock unattended.
- > Test the hammock carefully each time you use it and before putting your full weight in it.
- > Do not make changes to the hammock as this will void the warranty/liability.
- > Insure that the trees you use for setup are strong enough. Do not use dead trees. Beware of dead branches that may fall. Also make sure that the hammock attachment point is sturdy,

durable, and suitable for the weight of a hammock.

- > To prevent abrasion of the suspension cords, never set up the hammock by using 2 ropes per side, e.g. by running the setup rope around a tree and attaching each end to a corner of the hammock. This leads to friction between rope and tree with every movement of the hammock and can lead to the rope breaking. Always set up a hammock with only one rope per side!
- > Disregarding these warnings may lead to severe injury or death.

Care

- > Remove all hardware like carabiners and wash in lukewarm water using a soft brush to remove stains. Dry thoroughly. Do not clean in a washing machine. Do not store when wet. Do not iron or dry-clean. Never tumble dry.

Storage

- > Dry thoroughly prior to storage to prevent mold and mildew
 - > Store unpacked in a dry, cool and dark place.
- ### Tips
- > We recommend a diagonal position in the hammock in order to lie as level as possible.

- > Tie a cord to a root or tree and slip the end into the hammock. This gives you a lever to easily get the hammock swinging.
- > When raining, we recommend setting up the tarp first as this will keep the hammock dry. If the tarp is wet after teardown, store it in the stuffsack with the wet cords and place the hammock separately in your pack to keep it dry.
- > Exped is short for 'Expedition equipment for outdoor enthusiasts by outdoor enthusiasts.' Exped emphasizes 'maximum use with the minimum weight.'

For more information visit www.exped.com.

GEBRAUCHSANLEITUNG – BITTE LESEN !

Gebrauch

- > Lege die Bandschlinge um den Baum und knüpfe das Bandende mit dem kurzen Schlitzseilstück um das Band oder das Schlitzseil als Verschluss, indem du beide Endknoten des kurzen Schlitzseilstücks in die Schlitze steckst, so dass diese auf Zug sich darin festklemmen.
- > Der Winkel zwischen der Horizontalen und der Hängematte soll bei Belastung immer mehr als 30 Grad betragen, ansonsten die Aufhängeseile einer übermässigen Belastung ausgesetzt sind (siehe Abbildung letzte Seite)!
- > Beim ersten Hineinsetzen belaste die Hängematte vorsichtig, um sicher zu sein, dass sich die Verankerungen nicht lösen und verrutschen.

Warnungen

- > Aus Sicherheitsgründen empfiehlt es sich, die Hängematte nicht höher als mit einem Abstand zum Boden von etwa 20 cm aufzuhängen.
- > Kontrolliere vor jedem Gebrauch gründlich alle tragenden Teile wie Bänder, Seile, Karabiner, Nähte und Stoffe auf Beschädigungen und übermässiger Abnutzung. Bei jeglichem Verdacht auf Beschädigung und Veränderung gegenüber dem Neuzustand, gebrauche die Hängematte nicht mehr weiter.

- > Versichere dich, dass sich unter der Hängematte keine scharfen Gegenstände wie Steine oder ähnliches befinden, die dich, falls du herunterfallen solltest, verletzen könnten.
- > Beim Entknoten und Knoten setzen, verwende die Originalknoten, ziehe diese fest und belasse ein genügend langes Seilende hinter dem Knoten (minimal den 3-fachen Durchmesser des Seils).
- > Vermeide innerhalb der Hängematte scharfe Gegenstände wie Schlüssel, Gurtschnallen, heruntergefallene Nüsse, Steinchen von Schuhsohlen, die den Stoff anritzen und zu plötzlichem Zerreißen, führen können.
- > Kinder dürfen die Hängematte ohne Aufsicht nicht gebrauchen.
- > Lass dich nicht in die Hängematte hineinfallen und schwinde nicht heftig umher! Überlade die Hängematte nicht!
- > Hänge nicht mehrere Hängematte übereinander auf.
- > Die Hängematte nicht dauerhaft der Sonne ausgesetzt hängen lassen, da derartige Leichtstoffe keine ständige UV-Bestrahlung aushalten. Ebenso vor starken Hitzequellen und natürlich Feuer fernhalten!
- > Lass die Hängematte nicht unbeaufsichtigt hängen, damit sie nicht missbräuchlich verwendet oder gestohlen wird.

- > Teste die Hängematte jedes Mal vorsichtig, bevor du dein ganzes Gewicht auf ihr belastest.
- > Verändere die Hängematte nicht gegenüber dem Originalzustand, dies führt im übrigen zur Ungültigkeit der Garantie/Haftung.
- > Achte bei Bäumen, dass diese stark genug und nicht tot sind und dass keine toten Äste herunterfallen können. Achte auch darauf, dass die Befestigungspunkte für die Hängematte robust, dauerhaft und geeignet für die Belastung durch eine Hängematte ist.
- > Achtung vor Leinendurchreiben: Knüpfe die Hängematte nie an 2 Leinen pro Seite z.B. indem du das Aufhängeseil um den Baum schlingst und die beiden Seilenden des Schlitzseils mit dem Hängematten-Ende verbindest. Dies führt unweigerlich, dazu dass bei jeder Schaukelbewegung das Aufhängeseil sich am Baum mehr und mehr aufscheuert und dann plötzlich reisst! Die Hängematte immer nur an einem Seil pro Seite aufhängen!
- > Nichtbeachten dieser Warnhinweise kann zu schwerer Verletzung führen oder sogar tödlich enden.

Pflege

- > Zur Reinigung die Hängematte in lauwarmem Wasser mit einer Bürste vorsichtig abschrubben, dann gut trocknen lassen. Keine Maschinenwäsche!
- > Die Hängematte nicht dauerhaft der Sonne aussetzen. Ebenso unbedingt vor starken Hitzequellen und Feuer fernhalten!

Aufbewahrung

- > Die Hängematte am besten an einem trockenen, kühlen und dunklen Ort lagern. Feuchtigkeit sollte vermieden werden, da dies zu Schimmelbildung oder Beschichtungsablösung (Hydrolyse) führen kann.

Tipps

- > Für möglichst waagrechtes Liegen empfiehlt es sich, sich diagonal in der Hängematte zu legen.
- > Um bequem immer wieder eine Schaukelbewegung einzuleiten, binde eine Schnur an eine Wurzel oder Baum und führe das lose Ende zu Dir in die Hängematte.

Mehr Infos auf www.exped.com.

INSTRUCTION – À LIRE!

Utilisation

- > Passe la sangle autour de l'arbre et noue-en l'extrémité avec la courte corde fendue ou utilise la corde fendue comme système de fermeture en passant les deux nœuds qui se trouvent aux extrémités de la courte corde fendue dans les fentes prévues à cet effet de sorte qu'ils s'y fixent le système est en traction
- > L'angle entre l'horizontale et le hamac en charge doit toujours être supérieur à 30 degrés, au risque de soumettre les cordes de suspension à une tension excessive (voir illustration en dernière page) !
- > Lorsque tu installes le hamac pour la première fois, charge-le avec précaution pour être sûr que les fixations ne se desserrent pas et ne glissent pas.

Avertissements

- > Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de ne pas suspendre le hamac à plus de 20 cm du sol environ.
- > Avant chaque utilisation, vérifie soigneusement que toutes parties portantes telles que les sangles, les cordes, les mousquetons, les coutures et les tissus afin de t'assurer qu'elles ne sont pas endommagées et qu'elles ne présentent pas d'usure excessive. Au moindre soupçon de dégâts ou de modifications par rapport à l'état neuf, n'utilise plus le hamac.
- > Assure-toi qu'il n'y a pas d'objets pointus sous le hamac, tels que des

- pierres ou autres, qui pourraient te blesser si tu tombes.
- > Pour attacher et détacher le hamac, utilise les nœuds d'origine, serre-les et laisse un bout de corde suffisamment long derrière le nœud (minimum 3 fois le diamètre de la corde).
- > Evite tout objet pointu à l'intérieur du hamac, tels que clés, boucles de ceinture, coques de noix, cailloux provenant des semelles de chaussures, qui peuvent entamer le tissu et provoquer une déchirure soudaine.
- > Les enfants ne doivent pas utiliser le hamac sans surveillance.
- > Ne te lance pas dans le hamac et ne te balance pas fortement! Ne surcharge pas le hamac!

- > N'installe pas plusieurs hamacs les uns sur les autres.
- > Ne laisse pas le hamac suspendu en permanence exposé au soleil, car les tissus légers ne résistent pas à un rayonnement UV constant. Tiens également ton hamac à l'écart des sources de chaleur importantes et bien sûr du feu!
- > Ne laisse pas le hamac suspendu sans surveillance afin qu'il ne soit pas mal utilisé ou volé.
- > Teste soigneusement le hamac à chaque fois avant d'y mettre tout ton poids.
- > Ne modifie pas le hamac par rapport à son état d'origine, car cela aurait pour

effet d'annuler la garantie/responsabilité.

- > Assure-toi que les arbres sont suffisamment solides et ne sont pas morts et qu'aucune branche morte ne puisse tomber. Assure-toi également que la surface de fixation du hamac soit robuste, durable et adaptée à supporter un hamac.
- > Attention au frottement: ne suspends jamais le hamac à deux cordes par côté, par exemple en enroulant la corde de suspension autour de l'arbre et en reliant les deux extrémités de la corde fendue à l'extrémité du hamac. Cela aurait inévitablement pour effet que la corde de suspension frotte contre l'arbre à chaque mouvement de balancier et se casse soudainement! Suspends toujours le hamac à une seule corde par côté!

- > Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Entretien

- > Pour nettoyer le hamac, frotte-le soigneusement à l'eau tiède avec une brosse, puis laisse-le bien sécher. Ne pas laver en machine!
- > N'expose pas le hamac au soleil trop longtemps. Tiens-le à l'écart de toute sources de chaleur intense et du feu!

Entreposage

- > Il est préférable d'entreposer le hamac

dans un endroit sec, frais et sombre. Evite à tout prix l'humidité, car elle peut entraîner la formation de moisissures ou le détachement de son revêtement (hydrolyse).

Conseils

- > Pour être le plus horizontal possible, il est conseillé de s'allonger en diagonale dans le hamac.
- > Pour te balancer confortablement, attache une corde à une racine ou à un arbre et, une fois que tu es dans le hamac, empoigne son extrémité. Il ne reste plus qu'à tirer sur la corde pour imprimer un agréable balancement

Davantage d'informations à l'adresse www.exped.com.